



## MINI TEMPORIZADOR ELETRÔNICO VIRONE DT-2

preço líquido	PLN 21,86
Disponibilidade	Disponível
Número de catálogo	15813
Código de barra	5908254814167
Produtor	VIRONA

### Descrição do produto

### Temporizador eletrônico VIRONE DT-2

Possui display LCD para definir o horário de ligar e desligar dispositivos elétricos em um determinado período de tempo (por exemplo, iluminação, esquentador, anúncios, etc.). Pode ser programado em um ciclo **diariamente, semanalmente ou selecione a função RANDOM**. O temporizador eletrônico está equipado com **bateria interna NiMH 1,2V > 100h**.

O temporizador eletrônico permitirá que você: **economizando eletricidade** gerenciando o funcionamento dos dispositivos conectados à rede - carregador, TV, lâmpada, etc. Também permitirá automatizar o funcionamento de produtos selecionados, por exemplo, ligar e desligar o ar condicionado, a iluminação ou a caldeira. Graças a isso, podemos ganhar também uma função preventiva - acender a luz da casa durante a nossa ausência vai assustar o ladrão.

### Instruções do programador eletrônico Virone DT-2: como configurá-lo?

Antes da primeira utilização, recomenda-se conectar o temporizador à rede elétrica de 230V por 14 horas para carregar a bateria.

Antes de programar, pressione o botão R para limpar as configurações salvas.

#### Como definir um soquete de temporizador - definindo a hora e o dia atuais

1. Pressione os botões UP ou DOWN até que CLOCK seja exibido.
2. Mantenha pressionada a tecla SET por pelo menos 2 segundos. SET e o dia da semana começarão a piscar no display. Pressione UP/DOWN para definir o dia da semana.
3. Para ir para a edição das horas, pressione SET. O dígito da hora começará a piscar.
4. Pressione UP/DOWN para definir a hora. Para ir para a edição dos minutos, pressione SET novamente. O dígito dos minutos começará a piscar.
5. Pressione UP/DOWN para definir os minutos.
6. Para salvar o tempo definido, pressione SET novamente.

#### Temporizador de contato - configuração do programa

1. Pressione os botões PARA CIMA ou PARA BAIXO. O display mostrará 1 LIGADO. Agora você pode definir a hora de início do primeiro programa.
2. Pressione o botão SET para definir o dia da semana. O dia da semana começará a piscar no display. Pressione UP/DOWN para configurá-lo.
3. Pressione SET novamente para inserir a edição da hora. O dígito da hora começará a piscar. Pressione UP/DOWN para definir a hora.
4. Pressione SET novamente para editar os minutos. O dígito dos minutos começará a piscar. Pressione UP/DOWN para definir os minutos.

Informações detalhadas sobre como configurar o cronômetro podem ser encontradas no manual do usuário, que pode ser baixado na guia "Downloads".

#### Características do produto:

- 10 programas de tempo
- Combinações de 16 dias da semana, modo de 12 ou 24 horas
- Modo de operação MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF
- função de contagem regressiva CONTAGEM REGRESSIVA máx. 99 horas 59 minutos 59 segundos
- função de horário de verão VERÃO e horário de inverno INVERNO
- Função RANDOM liga e desliga

#### Especificações técnicas:

- máx. carga: 1800W / 8A tipo de
- soquete: 2P+Z
- padrão de tomada: francês (tipo E) instalação: tomada
- de rede mín. configuração do tempo de trabalho: 1 min
- precisão de medição:  $\pm 1$  minuto por mês bateria
- interna: NiMH 1,2V; >100 horas nível de proteção: IP20
- 
- 
- temperatura de operação: -10 graus C ...+40 graus C
- fonte de alimentação: 230V / 50Hz
- dimensões: 50 x 100 x 75 mm
- peso líquido: 0,11 kg

#### Incluído:

- Temporizador eletrônico Virone DT-2 – 1 unid; manual do usuário.